



特别说明

- 1、驱动器的安装角度可以是任意的，但应保持控制器的清洁和干燥，并特别注意控制器的通风散热。
- 2、上电前请确保所有连接线都是正确的，电源正负极切勿接反。
- 3、驱动器尽量靠近电机安放，距离过远会影响性能。
- 4、本模块不带120Ω的终端电阻，通讯传输距离超过50m或者多台并联时建议在末端加上120Ω终端电阻。
- 5、RS485屏蔽线建议采用单点接地。
- 6、驱动器输出的三接线端子与电机的三相线一定颜色对应连接。
- 7、驱动器内部没有用户可以维护的部分，私自打开可能会损坏控制器并且将会失去控制器的保修服务。

服务电话：0519-89181758
 网址：www.czypjd.com

电气接线图				YPD系列无刷电机驱动器	
设计	审核	工艺	标识	数量	比例
					1:1
共 1 张 第 1 张			常州永沛机电技术有限公司		